

**INSTRUKCJA DLA KIEROWCÓW PRZYJEŹDZAJĄCYCH DO WOŁGOGRADZKIEGO ODDZIAŁU  
OMSKTECHUGLEROD NA ZŁADUNEK SADZĄ TECHNICZNĄ**

SZANOWNI KIEROWCY!

Na naszym zakładzie występują restrykcyjne zasady zachowania przemysłowego i przeciwpożarowego bezpieczeństwa i ogólnego porządku.

W związku z tym prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

**DO ZAŁADUNUKU NIE SĄ DOPUSZCZANE SAMOCHODY:**

- z uszkodzoną plandeką
- posiadające w naczepie elementy mogące uszkodzić towar
- z naczepami typu Jumbo i niskoramowymi naczepami
- ze złym stanem podłogi (stan podłogi powinien zabezpieczać możliwość załadunku przy pomocy wózka widłowego, waga wózka z towarem – ok.2 ton)
- z liczbą pasów do zabezpieczenia towaru mniej niż 6 szt

**KIEROWCA JEST ZOBOWIĄZANY:**

- przekazać numer swojego tel komórkowego pracownikom działu kontaktów zagranicznych w celu kontaktu operacyjnego
- posiadać w samochodzie nie mniej niż 6 szt pasów do zabezpieczenia towaru (dł. Pasów nie mniej niż 12 m, szerokość – nie mniej niż 5 cm). W przypadku nie przestrzegania danego wymagania, załadunek nie odbędzie się
- po otrzymaniu odpowiedniej informacji, bez zwłoki wyjechać z terenu zakładu i pojechać na urząd celny w celu dokonania odprawy celnej
- przestrzegać reguł wynikających z danej listy

**ZAKŁAD JEST NIEBEZPIECZNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM CHEMICZNYM**

Kierowca i osoby towarzyszące są restrykcyjnie zobowiązani spełnić poniższe wymagania:

Znajdując się na terenie zakładu należy:

- bezwarunkowo przestrzegać tras i miejsc postoju, wskazanych w karcie informacyjnej
- palić tylko w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych jako „MIEJSCE DO PALENIA”
- wyrzucać odpady w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych, oznaczonych jako „ŚMIECI, GARBAGE”
- przy podstawieniu się na załadunek przestrzegać wymagań pracowników załadunku
- przestrzegać zasad porządku ogólnego
- wypełniać wymagania pracowników ochrony

**ZNAJDUJĄC SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU, RYGORYSTYCZNIE ZAKAZANE JEST:**

- wwożenie na teren zakładu i picie napojów alkoholowych
- opuszczanie i pozostawianie bez nadzoru swojego środka transportu
- wychodzenie i wyjeżdżanie poza teren zakładu bez zgody pracowników działu kontaktów międzynarodowych lub ochrony

- śmiecić lub zanieczyszczać terytorium zakładu różnego rodzaju paliwami i smarami

W godzinach nocnych wejście lub wyjście z terenu zakładu ZAKAZANE!

W przypadku wystąpienia prób wymuszenia opłat za jakiegokolwiek usługi ze strony pracowników zakładu a także w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do pracowników działu kontaktów zagranicznych, pod nr tel (+7 8442) 66 58 20, 66 59 15, 66 59 04, 66 58 43, 66 58 91.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z prawodawstwem Rosji, **przekazanie łapówki jest uważane za przestępstwo karne**. Bardzo prosimy nie proponować pracownikom zakładu środków pieniężnych lub materialnych za okazanie jakichkolwiek usług.

**Przy próbie zastosowania względem Państwa jakichś bezprawnych działań** ze strony osób postronnych, prosimy bezzwłocznie poinformować o danym fakcie na wskazane nr tel:

**Na terenie zakładu**

Szefa ochrony bezpieczeństwa na zakładzie (+7 8442) 66 59 80

**Poza terytorium zakładu**

Dyżurna jednostka policji (+7 8442) 62 40 20

**Na terytorium oddziału celnego „Kracnoarmenskij”**

Naczelnik oddziału celnego Svetucha Anatolij Michajłowicz (+7 8442) 99 16 21, 40 28 22;  
inspektorzy celni (+7 8442) 99 16 38, 99 16 40, 99 16 35.