

ПРАВИЛА
нахождения на территории ООО «Омсктехуглерод» для водителей
автотранспортных средств, прибывших для погрузки

Уважаемые водители!

На нашем предприятии действуют строгие правила по обеспечению промышленной безопасности, пожарной безопасности и общественного порядка. В связи с этим убедительно просим Вас соблюдать указанные ниже правила.

При въезде на территорию предприятия водитель обязан выполнять требования сотрудников охраны, предоставить к досмотру автотранспорт, при необходимости предъявить к досмотру личные вещи.

Имеющиеся при себе оружие, спиртные напитки сдать в камеру хранения. Данное имущество будет возвращено владельцу при выезде с территории предприятия.

В случае необходимости покинуть территорию предприятия водитель имеет право. Оставить прицеп и выехать на тягаче.

Перед выездом необходимо обратиться к начальнику смены охраны и сотруднику Отдела доставки продукции:

Начальник смены охраны	Отдела доставки продукции
Тел. городской: 42-03-82, Тел. внутренний: 4-32	Тел. городской: 42-02-68 Тел. внутренний: 3-35

К погрузке не допускаются автомобили:

- с нарушением целостности тента;
- имеющие в кузове элементы, способные повредить груз;
- с прицепами типа «Jumbo» и низкорамными прицепами;
- с плохим состоянием полов (состояние полов должно обеспечивать возможность загрузки с применением автопогрузчика; вес автопогрузчика с грузом – около 2 (двух) тонн);
- с количеством крепежных ремней менее 9-ти (девяти).

При движении транспортного средства по территории предприятия необходимо:

- соблюдать установленную для транспортных средств скорость: на поворотах и перекрестках не более 5 км/ч; по территории завода не более 10 км/ч;
- избегать резкого торможения на мокрой дороге и при гололеде;
- при приближении к месту погрузки снижать скорость;
- не допускается проезд по участкам дорог при наличии на них загазованности или отсутствия видимости вследствие выхода пара.

При стоянке на территории предприятия водитель обязан:

- парковаться в ожидании погрузки в специально отведенном месте; не покидать кабину транспортного средства при работающем двигателе, не оставлять автомобиль без присмотра;
- не загромождать проезжую часть для движения встречного транспорта и прохода людей;
- курить только в местах, обозначенных на территории завода как «Место для курения»;
- складировать мусор только в местах, имеющих обозначение «Мусор»;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- употреблять спиртные напитки;
- провозить на территорию детей, животных, посторонних лиц, не имеющих отношения к погрузке;
- необоснованно передвигаться по территории предприятия;
- мыть машины;
- использовать открытый огонь для приготовления пищи и других целей.

В ночное время вход на территорию или выход с территории предприятия ЗАПРЕЩЕНЫ!

При обнаружении факта вымогательства (требований об оплате каких-либо услуг) со стороны работников завода – следует обращаться в охрану или в службу безопасности по телефонам 42-13-33 (городской), 5-28 (внутренний).

В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВОДИТЕЛЮ БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ СО- ОТВЕТСТВУЮЩИЕ САНКЦИИ, ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО БУДЕТ ОТСТРАНЕНО ОТ ПОГРУЗКИ И ВЫВЕ- ДЕНО ЗА ТЕРРИТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Обо всех нарушениях внутриобъектового режима будет сообщено в транспортную компанию.

При возникновении вопросов обращаться по телефонам:

Диспетчер: тел.42-34-80, 4-17

Служба безопасности: тел.42-13-33, 5-28

Начальник смены охраны: тел. 42-03-82, 4-32

Иногородные водители могут воспользоваться
КОМНАТОЙ ОТДЫХА.

Комната находится на 1-м этаже бытового корпуса.
время работы с 8⁰⁰ до 22⁰⁰ Омского времени тел.: 1-05